

BENUTZERHANDBUCH

1.2KVA/3KVA/5KVA WECHSELRICHTER / LADEGERÄT

Inhaltsverzeichnis

ÜBER DIESES HANDBUCH	1
Zweck	1
Geltungsbereich	1
SICHERHEITSANWEISUNGEN	1
EINLEITUNG	2
Funktionen	2
Grundlegende Systemarchitektur	2
Produktübersicht	3
INSTALLATION	4
Lieferumfang überprüfen	4
Vorbereitung	4
Befestigung des Geräts	4
Batterieanschluss	5
AC Input/Output Verbindung	7
PV Verbindung	9
Endmontage	11
Kommunikationsoptionen	11
BMS-Kommunikation	11
BETRIEBSHINWEISE	12
Ein- / Ausschalten	12
Betrieb und Anzeigepanel	12
LCD Display Icons	13
LCD Einstellungen	15
Anzeige Einstellungen	22
Beschreibung des Betriebsmodus	25
Beschreibung der Batterieausgleichung	27
Fehlerreferenzcode	29
Warnanzeige	29
FREIGABE UND WARTUNG DES ANTI-STAUB-KITS	30
Übersicht	30
Freigabe und Wartung	30
SPEZIFIKATIONEN	31
Tabelle 1: Spezifikationen im Netzbetrieb	31
Tabelle 2: Spezifikationen im Wechselrichterbetrieb	32
Tabelle 3: Spezifikationen im Ladebetrieb	33
Tabelle 4: Allgemeine Spezifikationen	33
FEHLERBEHEBUNG	34
Anhang I: BMS-Kommunikationsinstallation	35
Anhang II: Wi-Fi-Betriebsanleitung im Fernbedienfeld (Option)	42

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



ÜBER DIESES HANDBUCH

Zweck

Dieses Handbuch beschreibt die Montage, Installation, den Betrieb und die Fehlerbehebung dieses Geräts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und dem Betrieb beginnen. Bewahren Sie dieses Handbuch für zukünftige Referenz auf.

Geltungsbereich

Dieses Handbuch enthält Sicherheits- und Installationsrichtlinien sowie Informationen zu Werkzeugen und Verkabelung.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Dieses Kapitel enthält wichtige Sicherheits- und Betriebsanweisungen. Lesen Sie dieses Handbuch und bewahren Sie es für zukünftige Referenz auf.

- 1. Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie alle Anweisungen und Warnhinweise auf dem Gerät, den Batterien und allen entsprechenden Abschnitten dieses Handbuchs.
- 2. **VORSICHT –** Um das Verletzungsrisiko zu verringern, laden Sie nur tiefentladbare Blei-Säure-Akkus. Andere Batterietypen könnten explodieren, was zu persönlichen Verletzungen und Schäden führen kann.
- 3. Zerlegen Sie das Gerät nicht. Bringen Sie es zu einem qualifizierten Servicecenter, wenn Wartung oder Reparatur erforderlich ist. Eine falsche Wiedermontage kann das Risiko eines elektrischen Schlags oder Brandes verursachen.
- 4. Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu verringern, trennen Sie alle Kabelverbindungen, bevor Sie mit Wartungsoder Reinigungsarbeiten beginnen. Das Ausschalten des Geräts verringert dieses Risiko nich
- 5. **VORSICHT –** Dieses Gerät mit Batterie darf nur von qualifiziertem Personal installiert werden.
- 6. Laden Sie niemals eine eingefrorene Batterie.
- Für den optimalen Betrieb dieses Wechselrichters/Ladegeräts beachten Sie bitte die erforderlichen Spezifikationen, um die passende Kabelgröße auszuwählen. Es ist sehr wichtig, dass dieser Wechselrichter/Ladegerät korrekt betrieben wird.
- 8. Seien Sie äußerst vorsichtig, wenn Sie mit Metallwerkzeugen an oder in der Nähe von Batterien arbeiten. Es besteht ein potenzielles Risiko, dass ein Werkzeug herunterfällt und Funken erzeugt oder einen Kurzschluss bei den Batterien oder anderen elektrischen Teilen verursacht, was eine Explosion zur Folge haben könnte.
- 9. Bitte folgen Sie strikt der Installationsprozedur, wenn Sie die AC- oder DC-Anschlüsse trennen möchten. Weitere Details finden Sie im Abschnitt INSTALLATION dieses Handbuchs.
- 10. Ein Stück 150A Sicherung wird als Überstromschutz für die Batterieversorgung bereitgestellt.
- 11. Erdungsanweisungen Dieser Wechselrichter/Ladegerät sollte an ein dauerhaft geerdetes Verdrahtungssystem angeschlossen werden. Achten Sie darauf, die lokalen Anforderungen und Vorschriften für die Installation dieses Wechselrichters einzuhalten.
- 12. Stellen Sie niemals einen Kurzschluss zwischen AC-Ausgang und DC-Eingang her. Schließen Sie das Gerät NICHT an das Stromnetz an, wenn ein Kurzschluss im DC-Eingang vorliegt.
- **13. WARNUNG!!** Nur qualifiziertes Servicepersonal ist befugt, dieses Gerät zu warten. Wenn nach Befolgung der Fehlerbehebungstabelle weiterhin Fehler auftreten, senden Sie diesen Wechselrichter/Ladegerät bitte zur Wartung an den örtlichen Händler oder Servicecenter zurück.
- 14. **WARNUNG:** Da dieser Wechselrichter nicht isoliert ist, sind nur drei Arten von PV-Modulen zulässig: monokristalline, polykristalline Module mit der Klassifizierung A und CIGS-Module. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, verbinden Sie keine PV-Module mit möglichem Stromleckage mit dem Wechselrichter. Beispielsweise verursachen geerdete PV-Module eine Stromleckage zum Wechselrichter. Wenn Sie CIGS-Module verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass KEINE Erdung erfolgt.
- **15. VORSICHT:** Es wird empfohlen, eine PV-Verbindungsbox mit Überspannungsschutz zu verwenden. Andernfalls kann es bei einem Blitzschlag auf die PV-Module zu Schäden am Wechselrichter kommen.



EINLEITUNG

Dies ist ein Multifunktions-Wechselrichter/Ladegerät, das die Funktionen eines Wechselrichters, Solar-Ladegeräts und Batterie-Ladegeräts kombiniert, um eine unterbrechungsfreie Stromversorgung in tragbarer Größe zu bieten. Das umfassende LCD-Display bietet eine benutzerkonfigurierbare und einfach zugängliche Bedienung über Tasten, wie z.B. die Batterieladestromstärke, die Priorität des AC-/Solar-Ladegeräts und die akzeptable Eingangsspannung, je nach Anwendung.

Eigenschaften

- Reiner Sinus-Wechselrichter
- Integrierter BMS-Kommunikationsanschluss
- Integriertes Anti-Staub-Kit
- Wechselrichterbetrieb ohne Batterie
- Konfigurierbarer Eingangsspannungsbereich für Haushaltsgeräte und Personal Computer über LCD-Einstellung
- Konfigurierbarer Batterieladestrom basierend auf Anwendungen über LCD-Einstellung
- Konfigurierbare AC/Solar-Ladegerät-Priorität über LCD-Einstellung
- Kompatibel mit Netzspannung oder Generatorstrom
- Überlast-/Übertemperatur-/Kurzschlussschutz
- Intelligentes Batterieladegerät-Design für optimierte Batterieleistung

Grundlegende Systemarchitektur

Die folgende Abbildung zeigt die grundlegende Anwendung für diesen Wechselrichter/Ladegerät. Sie umfasst auch die folgenden Geräte, die für den Betrieb eines vollständigen Systems erforderlich sind:

- Generator oder Stromnetz
- PV Module

Konsultieren Sie Ihren Systemintegrator für andere mögliche Systemarchitekturen, die je nach Ihren Anforderungen in Frage kommen.

Dieser Wechselrichter kann alle Arten von Geräten in Haushalten oder Büros mit Strom versorgen, einschließlich motorbetriebener Geräte wie Röhrenlampen, Ventilatoren, Kühlschränken und Klimaanlagen.



Abbildung 1: Hybrides Stromsystem



Produktübersicht



- 1. LCD Anzeige
- 2. Statusanzeige
- 3. Ladeanzeige
- 4 Fablanarasia
- 4. Fehleranzeige
- 5. Funktionsschalter
- 6. Ein-/Ausschalter
- 7. AC-Eingang
- 8. AC Ausgang
- 9. PV Eingang
- 10. Batterieeingang
- 11. RS-232-Kommunikationsanschluss
- 12. BMS Kommunikationsanschluss
- 13. Optionale WiFi Funktion
- 14. Eingangsschutzschalter





5KVA-24V Modell



INSTALLATION

Lieferumfang überprüfen

Bitte überprüfen Sie das Gerät vor der Installation. Stellen Sie sicher, dass die Verpackung unbeschädigt ist. Folgende Artikel sollten im Paket enthalten sein:

- 1x Gerät
- 1x Gebrauchsanleitung
- 1x Kommunikationskabel
- 1x Software CD
- 1x Ringkabelschuh für Masse
- 1x Zugentlastungsplatte X (Nur für 1.2KVA/3KVA-24V/48V/5KVA Modelle)
- 2x Schrauben X 2 (Nur für 1.2KVA/3KVA-24V/48V/5KVA Modelle)
- 1x DC Sicherung X 1 (Nur für 5KVA Modelle)

Vorbereitung

Bevor Sie alle Kabel anschließen, nehmen Sie bitte die untere Abdeckung ab, indem Sie die Schrauben wie unten gezeigt entfernen.



3KVA-24V modelle

1.2KVA/5KVA modelle

Befestigung des Geräts

Berücksichtigen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie den Installationsort auswählen:

- Montieren Sie den Wechselrichter nicht auf brennbaren Baumaterialien.
- Auf einer festen Oberfläche montieren
- Installieren Sie den Wechselrichter auf Augenhöhe, damit das LCD-
- Display jederzeit gut lesbar ist.
- Für eine ausreichende Luftzirkulation und Wärmeableitung halten Sie seitlich ca. 20 cm und oberhalb und unterhalb des Geräts ca. 50 cm Abstand ein.
- Die Umgebungstemperatur sollte zwischen 0 °C und 55 °C liegen, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten.
- Die empfohlene Montageposition ist eine vertikale Befestigung an der Wand.
- Achten Sie darauf, andere Gegenstände und Oberflächen wie in der Abbildung gezeigt zu platzieren, um eine ausreichende Wärmeableitung zu gewährleisten und genügend Platz zum Entfernen von Kabeln zu haben.



NUR ZUR MONTAGE AUF BETON ODER ANDEREN NICHT BRENNBAREN OBERFLÄCHEN GEEIGNET.

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



Montieren Sie das Gerät mit zwei Schrauben. Es werden M4- oder M5-Schrauben empfohlen.



Batterieanschluss

Dieses Modell kann ohne Batterieanschluss betrieben werden. Bei Bedarf an die Batterie anschließen VORSICHT: Aus Sicherheitsgründen und zur Einhaltung der Vorschriften ist es erforderlich, einen separaten DC-Überstromschutz oder eine Trennvorrichtung zwischen Batterie und Wechselrichter zu installieren.In manchen Anwendungen ist eine Trennvorrichtung möglicherweise nicht erforderlich, dennoch ist ein Überstromschutz erforderlich. Die erforderliche Sicherungs- oder Leistungsschaltergröße entnehmen Sie bitte der unten stehenden Tabelle mit den typischen Stromstärken.

WARNUNG! Die gesamte Verkabelung muss von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG! Für die Systemsicherheit und den effizienten Betrieb ist die Verwendung geeigneter Kabel für den Batterieanschluss sehr wichtig. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, verwenden Sie bitte das unten empfohlene Kabel.

Modell	Kabelgröße	Kabel (mm ²)	Drehmomentwert (max)
1.2KVA	1 x 4AWG	25	2 Nm
3KVA-24V /5KVA	1 x 2AWG	35	2 Nm

Empfohlene Batteriekabelgröße:

1. Bitte befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Batterieverbindung herzustellen:

Bei den Modellen 1,2 kVA/3 kVA-24 V/5 kVA entfernen Sie die 18 mm lange Isolierhülse für die Plus- und Minusleiter. Es wird empfohlen, die Enden der Plus- und Minusleiter mit einer geeigneten Crimpzange mit Aderendhülsen zu versehen.



Für das 3-kVA-24-V-Modell beachten Sie bitte die empfohlenen Batteriespezifikationen für den separaten Kauf von zwei Ringkabelschuhen und Batteriekabeln. Montieren Sie zwei Ringkabelschuhe mit Batteriekabeln entsprechend der empfohlenen Batteriekabelgröße und der Erdungskabelgröße. Die empfohlenen Abmessungen für Ringkabelschuhe sind D (8,4 mm) und L (39,2 mm).





 Dieser Schritt gilt nur f
ür die Modelle 1,2 KVA (12 V), 3 KVA (24 V) und 5 KVA (48 V). Befestigen Sie die Zugentlastungsplatte mit den mitgelieferten Schrauben am Wechselrichter, wie in der folgenden Tabelle gezeigt.



3. Schließen Sie alle Akkus wie unten beschrieben an. Es wird empfohlen, mindestens eine Batterie mit 100 Ah Kapazität anzuschließen.



 Bei den Modellen 1,2 kVA (12 V), 3 kVA (24 V) und 5 kVA (48 V) stecken Sie die Batteriekabel flach in die Batterieanschlüsse des Wechselrichters und ziehen Sie die Schrauben mit einem Drehmoment von 2 Nm im Uhrzeigersinn fest. Achten Sie auf die korrekte Polarität an Batterie und Wechselrichter/Ladegerät und darauf, dass die Kabel fest in die Batterieklemmen eingeschraubt sind. Empfohlenes Werkzeug: Pozidriv-Schraubendreher Nr. 2



Für das 3K-24V Modell, befestigen Sie die montierten Ringanschlüsse am Batterieanschlussblock mit den Schrauben, die ordnungsgemäß angezogen sind. Orientieren Sie sich an der Kabelgröße der Batterie, um den richtigen Drehmomentwert festzulegen. Achten Sie darauf, dass die Polarität sowohl an der Batterie als auch am Wechselrichter korrekt angeschlossen ist und die Ringanschlüsse sicher an den Batterieanschlüssen befestigt sind.





5. Dieser Schritt gilt nur für 1,2KVA-12V-Modelle. Um die Drahtverbindung sicher zu fixieren, können die Drähte mit einem Kabelbinder an der Zugentlastung befestigt werden.





WARNUNG: Stromschlaggefahr

Die Installation muss mit Vorsicht durchgeführt werden, da eine hohe Batteriespannung in Reihe geschaltet ist.

 VORSICHT!! Legen Sie nichts zwischen die Inverterschlüsse und die Ringklemmen. Andernfalls kann es zu Überhitzung kommen.
 VORSICHT!! Wenden Sie keine Anti-Oxidationssubstanzen auf die Klemmen an, bevor diese sicher angezogen sind.
 VORSICHT!! Bevor die endgültige DC-Verbindung hergestellt oder der DC-Schutzschalter/Trennschalter geschlossen wird, stellen Sie sicher, dass der positive (+) Anschluss mit dem positiven (+) Anschluss und der negative (-) Anschluss mit dem negativen (-) Anschluss verbunden ist.

AC EINGANG/AUSGANG VERBINDUNG

VORSICHT!! Bevor Sie die AC-Eingangsstromquelle anschließen, installieren Sie bitte einen separaten AC-Schutzschalter zwischen dem Inverter und der AC-Eingangsquelle. Dies stellt sicher, dass der Inverter während der Wartung sicher getrennt und vollständig vor Überstrom der AC-Eingangsquelle geschützt wird. Die empfohlene Spezifikation für den AC-Schutzschalter beträgt 20A.

VORSICHT!! Es gibt zwei Klemmenblöcke mit den Markierungen "IN" und "OUT". Bitte verbinden Sie die Eingangs- und Ausgangsanschlüsse nicht falsch

WARNUNG! Alle Verkabelungsarbeiten müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

WARNUNG! Es ist sehr wichtig für die Systemsicherheit und den effizienten Betrieb, das geeignete Kabel für die AC-Eingangsverbindung zu verwenden. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, verwenden Sie bitte die unten angegebenen empfohlenen Kabelgrößen.

Empfohlene Kabelanforderungen für AC-Leitungen

Modell	Kabelstärke	Kabel (mm ²)	Drehmomentwert
1.2KVA	16 AWG	1.5	0.6 Nm
3KVA-24V	14 AWG	2.5	0.6 Nm
5KVA	10 AWG	6	1.2 Nm

Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die AC-Eingangs-/Ausgangsverbindung herzustellen:

1. Bevor Sie die AC-Eingangs-/Ausgangsverbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass der DC-Schutzschalter oder Trennschalter zuerst geöffnet wird.

www.tommatech.de mail@tommatech.de

- 2. Entfernen Sie die Isolierhülse um 10 mm von sechs Leitern. Kürzen Sie den Phasenleiter L und den Neutralleiter N um 3 mm.
- 3. Führen Sie die AC-Eingangsdrähte gemäß den auf dem Klemmenblock angegebenen Polaritäten ein und ziehen Sie die Klemmschrauben fest. Stellen Sie sicher, dass der PE-Schutzleiter () zuerst angeschlossen wird.
 - $\bigoplus \rightarrow$ Erdung (Gelb-Grün)
 - $L \rightarrow$ Plusleitung (braun oder schwarz)
 - $N \rightarrow$ Minusleitung (blau)



5KVA Modell



WARNUNG:Stellen Sie sicher, dass die AC-Stromquelle getrennt ist, bevor Sie versuchen, sie fest mit dem Gerät zu verbinden.

- 4. Führen Sie dann die AC-Ausgangsdrähte gemäß den auf dem Klemmenblock angegebenen Polaritäten ein und ziehen Sie die Klemmschrauben fest. Stellen Sie sicher, dass der PE-Schutzleiter () zuerst angeschlossen wird.
 - ⊕→ Erdung (Gelb-Grün)
 - $L \rightarrow$ Plusleitung (braun oder schwarz)
 - $N \rightarrow$ Minusleitung (blau)



1.2KVA/3KVA Modelle





5KVA Modeli

2. Stellen Sie sicher, dass die Drähte sicher angeschlossen sind.

VORSICHT: Geräte wie Klimaanlagen benötigen mindestens 2–3 Minuten, um neu zu starten, da ausreichend Zeit erforderlich ist, um das Kältemittelgas in den Schaltkreisen auszugleichen. Wenn ein Stromausfall auftritt und innerhalb kurzer Zeit wiederhergestellt wird, kann dies zu Schäden an den angeschlossenen Geräten führen. Um solche Schäden zu vermeiden, überprüfen Sie vor der Installation, ob die Klimaanlage mit einer Zeitverzögerungsfunktion ausgestattet ist. Andernfalls wird dieser Inverter/Wechselrichter eine Überlastfehlfunktion auslösen und die Ausgabe zum Schutz Ihres Geräts unterbrechen, was jedoch manchmal trotzdem zu internen Schäden an der Klimaanlage führen kann.

PV Verbindung

VORSICHT: Bevor Sie die PV-Module anschließen, installieren Sie bitte einen separaten DC-Schutzschalter zwischen dem Inverter und den PV-Modulen.

WARNUNG! Es ist sehr wichtig für die Systemsicherheit und den effizienten Betrieb, das geeignete Kabel für die Verbindung der PV-Module zu verwenden. Um das Risiko von Verletzungen zu verringern, verwenden Sie bitte die unten angegebene empfohlene Kabelgröße.

Kablo Boyutu Kablo (mm²)		Tork Değeri (max)
1 x 12AWG	4	1.2 Nm

WARNUNG: Da dieser Inverter nicht isoliert ist, sind nur drei Typen von PV-Modulen akzeptabel: monokristalline, polykristalline Module mit Klasse A-Bewertung und CIGS-Module.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, schließen Sie keine PV-Module mit möglichem Stromleckage an den Inverter an. Beispielsweise können geerdete PV-Module zu Stromleckagen im Inverter führen. Wenn Sie CIGS-Module verwenden, stellen Sie sicher, dass keine Erdung vorhanden ist.

VORSICHT: Es wird empfohlen, eine PV-Verbindungsbox mit Überspannungsschutz zu verwenden. Andernfalls kann es bei einem Blitzschlag auf die PV-Module zu Schäden am Inverter kommen.

Berühren Sie niemals direkt die Klemmen des Inverters. Dies kann einen tödlichen elektrischen Schlag verursachen.

Auswahl der PV-Module:

Bei der Auswahl geeigneter PV-Module sollten die folgenden Parameter berücksichtigt werden:

- 1. Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module darf die maximale Leerlaufspannung des PV-Arrays des Inverters nicht überschreiten.
- 2. Die Leerlaufspannung (Voc) der PV-Module sollte höher sein als die minimale Batteriespannung.

WECHSELRICHTER MODELL	1.2KVA	3KVA-24V	5KVA
Max. Leerlaufspannung des PV-Arrays	350Vdc	450Vdc	500Vdc
MPPT-Spannungsbereich des PV-Arrays	30~300Vdc	30~400Vdc	120Vdc~450Vdc



Nehmen Sie ein 250-Wp-PV-Modul als Beispiel. Unter Berücksichtigung der oben genannten zwei Parameter sind die empfohlenen Modulanordnungen in der folgenden Tabelle aufgeführt.

Spezifikationen des	SOLAR ENERGIE EINGANG	Δnzahl	Gesamt
(Referenz) - 250Wp	(1,2 KVA / 3 KVA Modelle: Min. in Reihe: 3 Stück, max. in Reihe: 12 Stück; 5 KVA Modell: Min. in Reihe: 3 Stück, max. in Reihe: 13 Stück)		Eingang- sleistung
- Vmp: 30.1Vdc	3 stück in reihe	3 stück	750W
- Imp: 8.3A	6 stück in reihe	6 stück	1500W
- Voc: 37.7Vdc	8 stück in reihe	8 stück	2000W
- Isc: 8.4A	12 stück in reihe	12 stück	3000W
- Zellen: 60	13 8 Stück in Reihe und 2 Sätze parallel (nur für das 5 KVA Modell)	13 stück	3250W
	8 adet Seri bağlamada ve paralel bağlamada 2 takım (sadece 5KVA modeli için)	16 stück	4000W
	10 Stück in Reihe und 2 Sätze parallel (nur für das 5 KVA Modell)	20 stück	5000W

Bitte folgen Sie den untenstehenden Schritten, um die PV-Modulverbindung zu implementieren:

- 1. Entfernen Sie die Isolierhülse um 10 mm von den positiven und negativen Leitern.
- 2. Schlagen Sie vor, Gabelhülsen auf das Ende der positiven und negativen Drähte zu setzen und ein geeignetes Crimpwerkzeug zu verwenden.



- 3. Überprüfen Sie die richtige Polarität der Drahtverbindung von den PV-Modulen und den PV-Eingangsanschlüssen. Schließen Sie dann den positiven Pol (+) des Verbindungskabels an den positiven Pol (+) des PV-Eingangsanschlusses an. Schließen Sie den negativen Pol (-) des Verbindungskabels an den negativen Pol (-) des PV-Eingangsanschlusses an. Ziehen Sie die beiden Drähte im Uhrzeigersinn fest. Empfohlenes Werkzeug: 4 mm Schraubendreher Empfohlenes Werkzeug: 4 mm Schraubendreher
- PV-Modul Drahtverbindung



. 3mm max



Endmontage

Nachdem alle Verkabelungen angeschlossen sind, setzen Sie bitte die untere Abdeckung wieder auf und schrauben Sie die Schrauben wie unten gezeigt fest.



Kommunikationsoptionen

Serielle Verbindung

Bitte verwenden Sie das mitgelieferte serielle Kabel, um den Wechselrichter mit Ihrem PC zu verbinden. Installieren Sie die Überwachungssoftware von der beiliegenden CD und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation abzuschließen. Für eine detaillierte Softwarebedienung, konsultieren Sie bitte das Benutzerhandbuch der Software auf der beiliegenden CD.

Optionale Wi-Fi-Verbindung

Sie können eine optionale Wi-Fi-Funktion für das Gerät erwerben, das mit einem Wi-Fi-Transmitter ausgestattet ist. Der Wi-Fi-Transmitter ermöglicht eine drahtlose Kommunikation zwischen netzunabhängigen Wechselrichtern und der Überwachungsplattform. Benutzer können auf den überwachten Wechselrichter zugreifen und diesen mit der heruntergeladenen APP steuern. Die "WatchPower"-App finden Sie im Apple® Store oder "WatchPower Wi-Fi" im Google® Play Store. Alle Datenprotokolle und Parameter werden in iCloud gespeichert. Für eine schnelle Installation und Bedienung lesen Sie bitte Anhang II.



BMS-Kommunikation

Es wird empfohlen, ein spezielles Kommunikationskabel zu erwerben, wenn Sie eine Verbindung zu Lithium-Ionen-Batteriebänken herstellen. Weitere Details finden Sie im Anhang B - BMS-Kommunikationsinstallation.



VERWENDEN

Ein- / Ausschalten



Sobald das Gerät ordnungsgemäß installiert und die Batterien korrekt angeschlossen sind, drücken Sie einfach den Ein/Aus-Schalter (der sich am Boden des Gehäuses befindet), um das Gerät einzuschalten.

Betrieb und Anzeigepanel

Das Bedien- und Anzeigepanel, das in der untenstehenden Grafik gezeigt wird, befindet sich auf der Vorderseite des Wechselrichters. Es umfasst drei Anzeigen, vier Funktionstasten und ein LCD-Display, das den Betriebsstatus sowie die Eingangs-/Ausgangsleistungsinformationen anzeigt.



LED Anzeigen

LED Anzeigen		en	Nachrichten	
			Die Ausgangsleistung wird im Linienmodus vom Netzstrom gespeist.	
AC/ ACINV	Giuli	Blinkend	Die Ausgangsleistung wird im Batteriemodus von der Batterie oder den PV-Modulen gespeist.	
		Leuchtend	Die Batterie ist vollständig geladen.	
	Grun	Blinkend	Die Batterie wird geladen.	
		Leuchtend	Es ist ein Fehler im Wechselrichter aufgetreten.	
ZI FAULI	ROT	Blinkend	Es ist eine Warnung im Wechselrichter aufgetreten.	

Funktionstasten

Funktionstasten	Beschreibung
ESC	Um den Einstellmodus zu verlassen
UP	Um zur vorherigen Auswahl zurückzukehren
DOWN	Um zur nächsten Auswahl zu gelangen
ENTER	Um die Auswahl im Einstellmodus zu bestätigen oder in den Einstellmodus zu wechseln



LCD Display-Symbole



Symbole	Funktionsbeschreibung						
Eingangsquellen	information	Iformation					
AC	Zeigt den AC-Eingang an.						
PV	Zeigt den PV-Eingang an.						
	Zeigt Eingangsspannung, Eing Ladegerätleistung und Batterio	Zeigt Eingangsspannung, Eingangsfrequenz, PV-Spannung, Ladegerätstrom, .adegerätleistung und Batteriespannung an.					
Konfigurationsp	rogramm und Fehlerinformat	tionen					
88	Zeigt die Einstellprogramme a	n.					
	Zeigt die Warnungs- und Fehl	ercodes an.					
88	Warnung: BB ^A blinkt r	Warnung:					
	Fehler:	nit Fehlercode.					
Ausgangsinform	Ausgangsinformationen						
OUTPUTBATTLOAD	Zeigt Ausgangsspannung, Aus Last in Watt und Entladestrom	Zeigt Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Lastprozentsatz, Last in VA, Last in Watt und Entladestrom an.					
Batterieinformat	tionen						
CHARGING	Zeigt den Batteriestand in der 75-100% im Batteriemodus so	Bereichen 0-24%, 25-49%, 50-74% und bwie den Ladezustand im Linienmodus an.					
Im AC-Modus wird	der Ladezustand der Batterie an	ngezeigt.					
Status	Batteriespannung	LCD Anzeige					
	<2V/zelle	4 Balken blinken abwechselnd.					
Konstantstrom- modus /	2 ~ 2.083V/zelle	Der untere Balken leuchtet, während die anderen drei Balken abwechselnd blinken.					
Konstantspan-	2.083 ~ 2.167V/zelle	Die unteren beiden Balken leuchten, während die anderen beiden Balken abwechselnd blinken.					
	> 2.167 V/zelle	Die unteren drei Balken leuchten, während der obere Balken abwechselnd blinkt.					
Erhaltungsphase. Die Batterien sind vollständig geladen. Alle 4 Balken leuchten.							



Im Batteriemodus wird die Batteriekapazität angezeigt.						
Lastprozentsatz	stprozentsatz		riespannung		LCD Display	
		< 1.8	35V/zelle			
		1.85\	//cell ~ 1.933V/zelle			
Last >50%		1.933	BV/cell ~ 2.017V/zell	e		
		> 2.0)17V/zelle			
		< 1.8	92V/zelle			
		1.892	2V/zelle ~ 1.975V/ze	lle		
Last< 50%		1.975	SV/zelle ~ 2.058V/ze	lle		
		> 2.0	058V/zelle			
Lastinformation	Lastinformation					
OVERLOAD	Zeigt eine Ü	Zeigt eine Überlastung an.				
	Zeigt den La	stpegel	in den Bereichen 0-24	4%, 2	25-49%, 50-74%	und 75-100% an.
M 1 ^{100%}	0%~24	%	25%~49%	ļ	50%~74%	75%~100%
25%	7		7		7	
Betriebsmodus-I	nformatione	en				
\sim	Zeigt an, da	ss das	Gerät an das Stromr	netz a	angeschlossen is	t
	Zeigt an, dass die Einheit mit dem PV-Panel verbunden ist.					
BYPASS	Zeigt an, dass die Last durch Netzstrom versorgt wird.					
7	Zeigt an, da	Zeigt an, dass der Stromkreis des Netzladegeräts funktioniert				
	Zeigt an, dass der DC/AC-Wechselrichterkreis funktioniert					
Stummer Betrieb						
M	Zeigt an, da	ss der	Gerätealarm deaktiv	iert is	st	



LCD Einstellung

Nachdem Sie die Eingabetaste 3 Sekunden lang gedrückt gehalten haben, wechselt das Gerät in den Einstellmodus. Drücken Sie die Tasten "Auf" oder "Ab", um die Einstellprogramme auszuwählen. Drücken Sie anschließend die Eingabetaste, um die Auswahl zu bestätigen, oder die ESC-Taste, um den Modus zu verlassen.

Programm	Beschreibung	Wählbare Option	
00	Einstellungsmodus verlassen	Escape	
		Vorrangig Netzbetrieb (Standardeinstellung)	Das Versorgungsunternehmen wird die Verbraucher vorrangig mit Strom versorgen. Solar- und Batterieenergie werden die Verbraucher nur dann mit Strom versorgen, wenn kein Netzstrom verfügbar ist.
Priorität der Ausgangsquelle: So konfigurieren Sie die Priorität der Laststromquelle	Priorität der Ausgangsquelle:	Vorrangig Solar Energie	Solarenergie versorgt die Verbraucher vorrangig mit Strom. Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um alle angeschlossenen Verbraucher zu versorgen, versorgt der Netzbetreiber die Verbraucher gleichzeitig mit Strom.
	SBU (Solar>Batterie> Stromnetz) Priorität	Solarenergie versorgt die Verbrauch- er vorrangig mit Strom. Wenn die Solarenergie nicht ausreicht, um alle angeschlossenen Verbraucher zu versorgen, versorgt die Batterieener- gie die Verbraucher gleichzeitig mit Strom. Das Versorgungsunterneh- men versorgt die Verbraucher nur dann mit Strom, wenn die Batter- iespannung entweder auf die Warnspannung oder auf den Sollwert in Programm 12 abfällt.	
02	Maximaler Ladestrom: Zur Konfiguration des Gesamtladestroms für Solar- und Netzladegeräte. (Maxi- maler Ladestrom = Netzlade- strom + Solarladestrom)	60A(Standarteinstellung)	Der Einstellbereich liegt zwischen 10 A und 100 A. Jeder Klick erhöht sich um 10 A.
03	Wechselspannungs- Eingangsbereich	Appliances(Standardeinstellung)	Falls ausgewählt, liegt der zulässige Wechselstspannungseingangsbereich zwischen 90 und 280 VAC.
		ups D∂ <u>JUPS</u>	Falls ausgewählt, liegt der zulässige Wechselspannungseingangsbereich zwischen 170 und 280 VAC.
05	Batterietyp	AGM (Standardeinstellung)	





r	1		1
			Wenn "Benutzerdefiniert" ausgewählt ist, können die Ladespannung der Batterie und die Abschaltspannung bei niedrigem Gleichstrom in den Program- men 26, 27 und 29 eingestellt werden.
			Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 26, 27 und 29 automa- tisch eingerichtet. Eine weitere Einstel- lung ist nicht erforderlich.
			Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 12, 26, 27 und 29 autom- atisch gemäß den Empfehlungen des Batterieherstellers konfiguriert. Eine weitere Anpassung ist nicht erforderlich.
			Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 26, 27 und 29 automa- tisch eingestellt. Eine weitere Konfigura- tion ist nicht erforderlich.
05	Batterietyp	LIb-Protokoll-kompatible Batterie	Wählen Sie "LIb", wenn eine Lithiumbat- terie verwendet wird, die mit dem RS485-Protokoll kompatibel ist. Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 26, 27 und 29 automatisch eingestellt. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich.
		LIb-Protokoll-kompatible Batterie	Wählen Sie "LIC", wenn eine Lithiumbat- terie verwendet wird, die oben nicht aufgeführt ist. Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 26, 27 und 29 automatisch eingestellt. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Batteriehersteller für die Installationsanweisung.
		Lithiumbatterie eines Drittanbieters	Wählen Sie "LIC", wenn eine Lithiumbat- terie verwendet wird, die oben nicht aufgeführt ist. Wenn ausgewählt, werden die Programme 02, 26, 27 und 29 automatisch eingestellt. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich. Bitte wenden Sie sich an den Batterieherstell- er für die Installationsanweisung.
06	Automatischer Neustart bei Überlastung	Neustart deaktiviert (Standard)	
07	Automatischer Neustart bei Überhitzung	Neustart deaktiviert (Standard)	
09	Ausgangsfrequenz	50Hz (Standardeinstellung)	60Hz 09_60ж
10	Ausgangsspannung	10 <u>220v</u>	230V (Standardeinstellung)



		Verfügbare Optionen bei den 1.2K/3KVA-24V-Modellen:		
	Maximale Ladeleis- tung aus dem Netz	40A (Standardeinstellung)	Der Einstellbereich reicht von 2A bis 80A, mit einer Erhöhung von 10A pro Klick.	
	Hinweis: Wenn der	Verfügbare Optionen bei den 3KVA-48V-Modellen:		
11	eingestellte Wert in Programm 02 klein- er ist als der Wert in Programm 11, wird der Wechselrichter	30A (Standardeinstellung)	Der Einstellbereich reicht von 2A bis 60A, mit einer Erhöhung von 10A pro Klick.	
	den Ladestrom aus Programm 02 für	Verfügbare Optionen im 5KVA-	·Modell	
	das Netzladegerät verwenden.	30A (Standardeinstellung)	Der Einstellbereich reicht von 2A bis 100A, mit einer Erhöhung von 10A pro Klick.	
		Verfüghare Ontionen im 1.2KV	A-Modell.	
	Einstellen des Span- nungspunkts auf die Netzquelle, wenn "SBU-Priorität" oder "Solar zuerst" in Programm 01 ausgewählt wird.	11.5V (Standardeinstellung)		
		Verfügbare Optionen im 3KVA-24V-Modell:		
12			Der Einstellbereich reicht von 22V bis 25.5V. Die Schrittweite bei jedem Klick beträgt 0.5V.	
		3KVA-48V/5KVA modellerinde mevcut seçenekler		
		46V (Standardeinstellung)	Der Einstellbereich reicht von 44V bis 51V. Die Erhöhung beträgt 1V pro Klick.	
		Verfügbare Optionen, wenn ein beliebiger Lithium-Batterietyp in Programm 05 ausgewählt wird:		
		SOC 10% (default for Lithium)	Wenn ein beliebiger Lithium-Batterietyp in Programm 05 ausgewählt wird, ändert sich der Einstellwert automatisch auf SOC. Der einstellbare Bereich liegt zwischen 5% und 95%.	
		~		



TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



		Wenn dieser Wechselrichter/Lad Modus arbeitet, kann die Ladequ	egerät im Line-, Standby- oder Fehler- lelle wie folgt programmiert werden:	
	Ladequellen-Priorität: Um die Priorität der Ladequelle zu konfigurieren.	Vorrangig Solar Energie	Solarenergie wird die Batterie mit erster Priorität laden.Die Netzen- ergie wird die Batterie nur laden, wenn keine Solarenergie verfüg- bar ist.	
16		Solar und Netzbetrieb (Standardeinstellung)	Solarenergie und Netzstrom werden die Batterie gleichzeitig laden.	
		Nur Solar Energie	Solarenergie wird die einzige Ladequelle sein, unabhängig davon, ob Netzstrom verfügbar ist oder nicht.	
		Wenn dieser Wechselrichter/Ladegerät im Batteriemodus arbeitet, kann nur Solarenergie die Batterie laden. Solarenergie wird die Batterie laden, wenn sie verfügbar und ausreichend ist.		
18	Alarm Kontrolle	Alarm an (Standardeinstellung)	Alarm aus	
19	Auto return to default display screen	Zurück zum Standard-Display- Bildschirm (Standardeinstellung)	Wenn ausgewählt, kehrt der Bildschirm automatisch zum Stand- ard-Display-Bildschirm (Eingangss- pannung/Ausgangsspannung) zurück, unabhängig davon, wie der Benutzer den Bildschirm wechselt, nachdem 1 Minute lang keine Taste gedrückt wurde.	
		Bleiben Sie auf dem zuletzt angezeigten Bildschirm.	Wenn ausgewählt, bleibt der Display-Bildschirm auf dem zuletzt vom Benutzer gewechselten Bildschirm.	
20	Hintergrundbeleuchtun- gssteuerung	Hintergrundbeleuchtung an (Standardeinstellung)	Hintergrundbeleuchtung aus	
22	Pieptöne, wenn die primäre Quelle unterbrochen wird	Alarm an (Standardeinstellung)	Alarm aus	
23	Pieptöne, wenn die primäre Quelle unterbrochen wird.	Bypass deaktiviert (Standardeinstellung)	Bypass aktiviert	
25	Fehlercode aufzeichnen		Aufzeichnung deaktiviert	
26	Bulk-Ladespannung (C.VSpannung)	1.2KVA Standard-Einstellung:		



		3KVA-24V Standard-Einstellung: 28,2V
		<u>~585 35 uj</u>
		5KVA-48V Standard-Einstellung: 56,4V
26	Bulk-Ladespannung (C.VSpannung)	<u> </u>
		Wenn "Selbst definiert" in Programm 5 ausgewählt ist, kann dieses Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 12,5V bis 15,0V für das 1.2KVA-Modell, 25,0V bis 31,0V für das 3KVA-24V-Modell und 48,0V bis 61,0V für das 5KVA-Modell. Die Erhöhung beträgt 0,1V pro Klick.
		1.2KVA Standard-Einstellung: 13,5V
		_FLU_2 <u>01<u>3</u>5×</u>
		3KVA-24V Standard-Einstellung: 27,0V
	Erhaltungs-Ladespannung	_ <u>FLu</u> 5 <u>°</u> <u>5</u> <u>0</u> ,
27		5KVA Standard-Einstellung: 54,0V
		<u> </u>
		Wenn "Selbst definiert" in Programm 5 ausgewählt ist, kann dieses Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 12,5V bis 15,0V für das 1,2KVA-Modell, 25,0V bis 31,0V für das 3KVA-24V-Modell und 48,0V bis 61,0V für das 5KVA-Modell. Die Erhöhung beträgt 0,1V pro Klick.
		1.2KVA Standard-Einstellung: 10,5V
		[[]] 2 <u>9</u> [<u>[]</u> 5,
	Niedrige DC- Abschaltspannung	3KVA-24V Standard-Einstellung: 21,0V
		<u>585,</u>
29		5KVA Standard-Einstellung: 42,0V
		<u> </u>
		Wenn "Selbst definiert" in Programm 5 ausgewählt ist, kann dieses Programm eingestellt werden. Der Einstellbereich reicht von 10,5V bis 12,0V für das 1,2KVA-Modell, 21,0V bis 24,0V für das 3KVA-24V-Modell und 42,0V bis 48,0V für das 48V/5KVA-Modell. Die Erhöhung beträgt 0,1V pro Klick. Die niedrige DC-Abschaltspannung wird auf den eingestellten Wert festgelegt, unabhängig davon, welcher Prozentsatz der Last angeschlossen ist.



		Lithium-Batterie Standard-Einstellung: SOC 5%		
29	Niedrige DC- Abschaltspannung	Wenn ein beliebiger Lithium-Batterietyp in Programm 05 ausgewählt wird, ändert sich der Einstellwert automatisch auf SOC. Der einstell- bare Bereich liegt zwischen 0% und 90%, mit einer Erhöhung von 1% pro Klick.		
30	Batterie-Ausgleich	Batterie-Ausgleich JO <u>EEN</u> Wenn "Flooded" oder "Be ausgewählt ist, kann diese	Batterie-Ausgleich deaktiviert (Standard) Boo EdS nutzerdefiniert" in Programm 05 es Programm eingestellt werden.	
31	Batterie- Ausgleichsspannung	1.2KVA Standard-Einstellu <u>E</u> <u><u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u></u>	ng: 14,6V IHS ellung: 29,2V 29.2 V g: 58,4V 58.4 V 58.4 V 59.0 V für das 1,2KVA-Modell, 25,0V bis 59.0 V für das 51.0	
33	Batterie-Ausgleichszeit	60min (standard)	Einstellbereich: von 5 Minuten bis 900 Minuten. Die Erhöhung beträgt 5 Minuten pro Klick.	
34	Batterie-Ausgleichs- Timeout	120dk (standard)	Einstellbereich: von 5 Minuten bis 900 Minuten. Die Erhöhung beträgt 5 Minuten pro Klick.	
35	Ausgleichsintervall	30gün (standard)	Einstellbereich: von 0 bis 90 Tagen. Die Erhöhung beträgt 1 Tag pro Klick.	
36	Ausgleich Sofort Aktiviert	Aktiviert Deaktiviert (standard) 35 AED 36 AGS Wenn die Ausgleichsfunktion in Programm 30 aktiviert ist, kann dieses Programm eingestellt werden. Wenn in diesem Programm "Aktivieren" ausgewählt wird, wird der Batterie-Ausgleich sofort aktiviert und die LCD-Hauptseite zeigt " E¶ " an. Wenn "Deaktivieren" ausgewählt wird, wird die Ausgleichsfunktion bis zum nächsten Aktivierungszeitpunkt basierend auf der Einstellung in Programm 35 deaktiviert. Zu diesem Zeitpunkt wird " E¶" nicht auf der LCD-Hauptseite angezeigt.		



Anzeigeeinstellungen

Die LCD-Anzeigeinformationen werden durch Drücken der Tasten "UP" oder "DOWN" nacheinander umgeschaltet. Die auswählbaren Informationen wechseln in der folgenden Reihenfolge gemäß der aufgelisteten Tabelle.

Auswählbare Informationen	LCD Anzeige
	Eingangsspannung = 230V, Ausgangsspannung = 230V
Eingangsspannung/Ausgangsspannung	<u>~065 </u>
(Standard-Display-Bildschirm)	
	Eingangsfrequenz = 50Hz
Fingangsfrequenz	<u> </u>
	PV Spannung = 260V
PV Spannung	
	PV Spannung
	<u>™™</u> <u>2.5</u> <u>*</u>
PV-Strom (Photovoltaik-Strom)	Q
	PV-Leistung = 500W
PV-L eictung	







	Ausgangsfrequenz = 50 Hz
Ausgangsfrequenz	
Lastprozentsatz	Lastprozentsatz
Last in VA	Wenn die angeschlossene Last unter 1 kVA liegt, wird die Last in VA als xxxVA angezeigt, wie in der folgenden Tabelle.
Last in Watt	Wenn die Last unter 1 kW liegt, wird die Last in W als xxxW angezeigt, wie in der folgenden Tabelle.



	Batteriespannung = 25,5V, Entladestrom = 1A
Batteriespannung/DC-Entladestrom	
	Haupt-CPU-Version 00014.04
Haupt-CPU-Version überprüfen	
	Sekundäre CPU-Version 00001.00
Überprüfung der sekundären CPU-Version.	

Betriebsmodus-Beschreibung

Betriebsmodus	Beschreibung	LCD Anzeige
Standby-Modus Hinweis: *Standby-Modus: Der Wechselrichter ist noch nicht eingeschaltet, aber in diesem Modus kann der Wechselrichter die Batterie ohne AC-Ausgang laden.	Es wird kein Ausgang von dem Gerät geliefert, aber es kann weiterhin Batterien laden.	Laden durch Netzstrom und PV-Energie.



Betriebsmodus Beschreibung		LCD Anzeige	
		Laden durch Netzstrom und PV-Energie.	
		Aufladung durch Energieversorger	
Fehler-Modus Hinweis: *Fehler-Modus: Fehler	PV-Energie und Netzstrom		
werden durch interne	konnen die Batterien laden.	Laden mit PV-Energie.	
Schaltungsfehler öder externe Gründe wie Überhitzung, Kurzschluss im Ausgang usw. verursacht.			
		Kein Aufladen	
		Charging by utility and PV energy.	
	Das Gerät liefert Strom aus dem Netz. Es lädt den Akku auch im Netzbetrieb.		
	Das Gerät liefert Strom aus dem Stromnetz. Es lädt außerdem den Akku im Netzbetrieb.	Aufladung durch Energieversorger	
Linienmodus		Wenn "Solar zuerst" als Ausgangsquellenpriorität ausgewählt ist und die Solarenergie nicht ausreicht, um die Last zu versorgen, versorgen Solarenergie und Energieversorger die Lasten und laden gleichzeitig die Batterie.	
		Wenn "Solar zuerst" als Ausgangsquellenpriorität ausgewählt ist und die Batterie nicht angeschlossen ist, werden die Verbraucher durch Solarenergie und das Versorgungsunternehmen versorgt.	
		₩ 1	
		Strom vom Energieversorger.	

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



Betriebsmodus	Modus	LCD Anzeige
	Das Gerät liefert Ausgangsleistung aus Batterie- und PV-Strom.	Strom aus Batterie- und PV-Energie.
		PV-Energie versorgt die Verbraucher mit
		Strom und lädt gleichzeitig die Batterie.
Batteriemodus		
		sadece bataryadan güç
		Sadece PV enerjisinde güç

Beschreibung des Batterieausgleichs

Die Ausgleichsfunktion ist im Laderegler integriert. Sie verhindert die Entstehung negativer chemischer Effekte wie Schichtung, bei der die Säurekonzentration unten in der Batterie höher ist als oben. Der Ausgleich hilft außerdem, Sulfatkristalle zu entfernen, die sich möglicherweise auf den Platten gebildet haben. Wird dieser Zustand, die sogenannte Sulfatierung, nicht kontrolliert, verringert sich die Gesamtkapazität der Batterie. Daher wird empfohlen, die Batterie regelmäßig auszugleichen.

• So wenden Sie die Ausgleichsfunktion an:

Sie müssen die Batterieausgleichsfunktion zunächst in den LCD-Überwachungseinstellungen unter Programm 30 aktivieren. Anschließend können Sie diese Funktion auf eine der folgenden Arten im Gerät anwenden:

1. Einstellen des Ausgleichsintervalls in Programm 35.

2. Sofortige Aktivierung des Ausgleichs in Programm 36.

• Wann soll der Ausgleich erfolgen?

Wenn in der Erhaltungsphase das eingestellte Ausgleichsintervall (Batterieausgleichszyklus) erreicht ist oder der Ausgleich sofort aktiv ist, beginnt der Controller mit der Ausgleichsphase.





• Synchronisierung von Ladezeit und Timeout

In der Ausgleichsstufe liefert der Regler Strom, um die Batterie so weit wie möglich zu laden, bis die Batteriespannung auf die Ausgleichsspannung der Batterie ansteigt. Dann wird eine Konstantspannungsregelung angewendet, um die Batteriespannung auf der Batterieausgleichsspannung zu halten. Die Batterie verbleibt in der Ausgleichsstufe, bis die eingestellte Batterieausgleichszeit erreicht ist.



Während der Sync-Phase, wenn die Batterie-Sync-Zeit abgelaufen ist und die Batteriespannung nicht auf Batterieniveau ansteigt, verlängert der Laderegler die Batterieausgleichszeit, bis die Batteriespannung stabil ist und sorgt für Batterieausgleichsspannung. Wenn die Batteriespannung immer noch niedriger ist als die Batterieausgleichsspannung. Wenn die Zeitüberschreitungseinstellung für den Batterieausgleich abgelaufen ist, beendet der Laderegler den Ausgleich und kehrt in die Erhaltungsphase zurück.



TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



Fehlercode	Fehlerereignis	Angezeigtes Symbol
01	Der Ventilator ist gesperrt, wenn der Inverter ausgeschaltet ist	
02	Übertemperatur oder NTC ist nicht richtig verbunden.	
03	Die Batteriespannung ist zu hoch.	<u>_</u> EU
04	Die Batteriespannung ist zu niedrig.	<u> </u>
05	Kurzschluss am Ausgang oder Übertemperatur wurde von den internen Umrichterkomponenten erkannt.	[]5 <u>-</u>
06	Die Ausgangsspannung ist zu hoch.	.06,
07	Überlast-Zeitüberschreitung.	<u> </u>
08	Die Busspannung ist zu hoch.	<u>.</u>
09	Der sanfte Start des Bus ist fehlgeschlagen.	_09
51	Überstrom oder Spannungsspitze.	J.
52	Die Busspannung ist zu niedrig.	52-
53	Der sanfte Start des Inverters ist fehlgeschlagen	53,-
55	Übermäßige DC-Spannung im AC-Ausgang.	<u></u>
57	Der Stromsensor ist ausgefallen.	<u>S</u> J
58	Die Ausgangsspannung ist zu niedrig.	58,
59	Die PV-Spannung überschreitet die Grenze.	<u>[59]</u>

Fehlerreferenzcode

Warnanzeige

Warncode	Warnereignis	Akustischer Alarm	Symbol Blinkt
01	Der Ventilator ist blockiert, wenn der Inverter eingeschaltet ist.	Piepst drei Mal pro Sekunde	[]]▲
02	Überhitzung	Kein Alarm	_50
03	Die Batterie ist überladen.	Piepst einmal pro Sekunde	£03
04	Niedriger Batteriestand	Piepst einmal pro Sekunde	<u>[</u>]Y_
07	Überladung	Piepst einmal pro 0,5 Sekunden	
10	Ausgangsleistung wird gedrosselt.	Piepst zweimal alle 3 Sekunden	[ID]^
15	Die PV-Energie ist zu niedrig.	Piepst zweimal alle 3 Sekunden	(IS)^
16	Hohe AC-Eingangsspannung (>280VAC) während des Bus-Sanftstarts.	Kein Alarm	[I6] [▲]
32	Kommunikationsfehler zwischen Inverter und Kommunikationsplatine.	Kein Alarm	<u>35</u> ₹



69	Batterie-Gleichgewichtung	Kein Alarm	<u>[</u> [9]^
ЪP	Die Batterie ist nicht angeschlossen	Kein Alarm	ĿP^≜ (

REINIGUNG UND WARTUNG DES ANTI-STAUB-KITS

Übersicht

Jeder Inverter ist bereits ab Werk mit einem Anti-Staub-Kit ausgestattet. Dieses Kit schützt den Inverter vor Staub und erhöht die Zuverlässigkeit des Produkts in anspruchsvollen Umgebungen.

Reinigung und Wartung

Schritt 1: Bitte lösen Sie die Schraube auf der Oberseite des Inverters in Uhrzeigersinn.



Schritt 2: Danach kann das staubdichte Gehäuse entfernt werden, und der Luftfilter-Schaumstoff kann wie im untenstehenden Diagramm gezeigt herausgenommen werden.



Schritt 3: Reinigen Sie den Luftfilter-Schaumstoff und das staubdichte Gehäuse. Nach der Reinigung setzen Sie das Anti-Staub-Kit wieder am Inverter zusammen.

HINWEIS: Das Anti-Staub-Kit sollte alle 1 Monat von Staub gereinigt werden.



SPEZIFIKATIONEN

Tabelle 1: Spezifikationen im Linienmodus

WECHSELRICHTER MODELL	1.2KVA	3KVA-24V	5KVA	
Eingangs-Spannungswellenform	Sinu	soidal (Netzstrom oder	Generator)	
Nenn-Eingangsspannung		230Vac		
Niedrige Verlustspannung		170Vac±7V (USV); 90Vac±7V(Hausgeräte	e)	
Niedrige Verlust-Rückspannnung	180Vac±7V (USV); 100Vac±7V (Hausgeräte)			
Hohe Verlustspannung		280Vac±7V		
Hohe Verlust-Rückspannung		270Vac±7V		
Maximale AC-Eingangsspannung	300Vac			
Nenn-Eingangsfrequenz	50Hz / 60Hz (Automatische Erkennung)			
Niedrige Verlustfrequenz	40±1Hz			
Niedrige Verlust-Rückfrequenz	42±1Hz			
Hohe Verlustfrequenz	65±1Hz			
Hohe Verlust-Rückfrequenz		63±1Hz		
Ausgangskurzschluss-Schutz	Leitungsschutzschalter			
Effizienz (Linienmodus)	>95% (Nennlast, Batterie voll aufgeladen)			
Umschaltzeit	10ms typical (USV); 20ms typical (Hausgeräte)		e)	
	Ausgangsleistung ▲			
Ausgangsleistung wird gedrosselt: Wenn die AC-Eingangsspan- nung auf 170V sinkt, wird die Ausgangsleistung reduziert.	Nennleistung	00V 170V	280V Eingangsleistung	



Tabelle 2. Spezifikationen im Invertermouus	Tabelle 2: S	pezifikationen	im Inv	/ertermodus
---	--------------	----------------	--------	-------------

WECHSELRICHTER MODELL	1.2KVA		3KVA-24V	5KVA
Nenn-Ausgangsleistung	1.2KVA/ 1.2k	ŚŴ	3KVA/3KW	5KVA/5KW
Ausgangsspannungswellenform			Reine Sinus Welle	
Ausgangsspannungsregelung			230Vac±5%	
Ausgangsfrequenz			50Hz	
Spitzen-Effizienz			93%	
Überladungsschutz		5s@≥ ∶	130% last; 10s@105%~1	30% last
Stoßkapazität			2 * Nennleistung für 5 Sek	unden
Nenn-Gleichspannungs- Eingangsspannung	12Vdc		24Vdc	48Vdc
Kaltstart-Spannung	11.5Vdc		23.0Vdc	46.0Vdc
Niedrige DC-Warnspannung				
@ Last < 50%	11.5Vdc		23.0Vdc	46.0Vdc
@ Last ≥ 50%	11.0Vdc		22.0Vdc	44.0Vdc
Niedrige DC Warnrückspannung				
@ Last < 50%	11.7Vdc		23.5Vdc	47.0Vdc
@ Last ≥ 50%	11.5Vdc		23.0Vdc	46.0Vdc
Niedrige DC-Abschaltspannung				
@ Last < 50%	10.7Vdc		21.5Vdc	43.0Vdc
@ Last ≥ 50%	10.5Vdc		21.0Vdc	42.0Vdc
Hohe DC-Wiederherstellungsspannung	15Vdc		31Vdc	62Vdc
Hohe DC-Abschaltspannung	16Vdc		32Vdc	63Vdc
Leerlaufleistungsaufnahme	<3		5W	<50W



Tabelle 3: Spezifikationen im Lademodus

Netzstrom-Lac	lemodus					
WECHSELRICHTER MODELL		1.2KVA 3KVA-24V		5KVA		
Ladealgorithm	us	3-Stufen				
AC-Ladestrom	(max.)	80Amp (@V _{I/P} =230Vac) 60Amp		100Amp		
Bulk-	Nass-Batterie	14.6Vdc 29.2Vdc		58	3.4Vdc	
Ladespannung	AGM / Jel Batterie	14.1Vdc 28.2Vdc		56.4Vdc		
Schwimm-Lad	espannung	13.5Vdc		27Vdc	[54Vdc
Ladekurve		Batteriespannung pro Zelle Ladestrom, % 2.43%ci [2.33%ci 2.23%ci T0 T1 T1 T1 D0% Spannung 50% Strom Bulk Konstante Spannung) Wartung (Erhaltung) Zeit		- 100% - 50% Zeit		
MPPT-Solar-La					EK//A	
May DV-Array		2000W	A	2000W		5KVA
Nenn-PV-Snan	nuna	2000		240V/dc		320Vdc
Startspannnun	g	70Vdc +/- 10Vdc 150Vdc +/- 10Vdc		520Vdc +/- 10Vdc		
PV-Array MPP Spannungsber	r- eich	30~300Vdc 30~400Vdc (30V~60V 30~400Vdc mit Batterie) (30V~60V mit Batterie)		0~450Vdc		
Max. PV-Array	Leerlaufspannung	350Vdc	2	450Vdc		500Vdc
Max. Eingangs	strom			13Amp		18Amp
Max. Ladestron (AC-Lader plus	n Solar-Lader)	100Amp				

Tabelle 4: Allgemeine Spezifikationen

WECHSELRICHTER MODELL	1.2KVA	3KVA-24V	5KVA
Sicherheitszertifizierung	CE		
Betriebstemperaturbereich	-10°C to 50°C		
Lagerungstemperatur	-15°C~ 60°C		
Luftfeuchtigkeit	5% to 95% Luftfeuchtigkeit (Nicht kondensierend)		
Abmessungen (TxBxH), mm	90 x 288 x 357	110 x 288 x 390	120 x 300 x 440
Gewicht, KG	6.5	7.2	10



FEHLERBEHEBUNG

Fehler	LCD/LED/Summer	Möglicher Fehler	Was ist zu tun
Das Gerät schaltet sich während des Startvorgangs automatisch ab.	LCD/LEDs und Summer sind für 3 Sekunden aktiv und dann vollständig aus.	Die Batteriespannung ist zu niedrig (<1,91 V/Zelle).	Batterie wieder aufladen. Batterie austauschen.
Keine Reaktion nach dem Einschalten.	Keine Anzeige	Die Batteriespannung ist viel zu niedrig (<1,4V/Zelle). Interne Sicherung ausgelöst.	1-Reparaturzentrum kontaktieren, um die Sicherung zu ersetzen. 2-Batterie wieder aufladen. 3-Batterie austauschen.
	Eingangsspannung wird auf dem LCD mit 0 angezeigt und die grüne LED blinkt.	Der Eingangsschutzschalter ist ausgelöst.	Überprüfen Sie, ob der AC-Schutzschalter ausgelöst wurde und ob die AC-Verkabelung korrekt angeschlossen ist.
Netzstrom ist vorhanden, aber das Gerät arbeitet im Batteriemodus.	Die grüne LED blinkt.	Unzureichende Qualität der AC-Stromversorgung (Landstrom oder Generator	 Überprüfen Sie, ob die AC-Kabel zu dünn und/oder zu lang sind. Überprüfen Sie, ob der Generator (falls verwendet) einwandfrei funktioni- ert oder ob die Eingangs-Spannungs- bereichseinstellung korrekt ist. (USV → Gerät)
	Die grüne LED blinkt.	Stellen Sie "Solar First" als Priorität der Ausgangsquelle ein.	Ändern Sie die Priorität der Ausgangsquelle auf "Netzstrom zuerst".
Wenn das Gerät eingeschaltet wird, wird das interne Relais wiederholt ein- und ausgeschaltet.	LCD-Display und LEDs blinken.	Die Batterie ist nicht angeschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Batterieanschlüsse richtig verbunden sind.
		Überlastfehler. Der Inverter ist mit 105 % überlastet und die Zeit ist abgelaufen.	Reduzieren Sie die angeschlo- ssene Last, indem Sie einige Geräte ausschalten.
	Fehlercode 07	Wenn die PV-Eingangsspannung höher ist als die Spezifikation, wird die Ausgangsleistung gedrosselt. In diesem Fall, wenn die angeschlossenen Lasten höher sind als die gedrosselte Ausgang- sleistung, führt dies zu einer Überlast- ung.	Reduzieren Sie die Anzahl der PV-Module in Serie oder die angeschlossene Last.
	Fehlercode 05	Ausgang kurzgeschlossen.	Überprüfen Sie, ob die Verkabe- lung richtig angeschlossen ist, und entfernen Sie die abnormale Last
Der Summer piept kontinuierlich und		Die Temperatur der internen Umrichterkomponente ist über 120°C.	Überprüfen Sie, ob der Luftstrom des Geräts blockiert
leuchtet.	Fehlercode 02	Die interne Temperatur der Inverterkomponente ist über 100°C.	ist oder ob die Umgebung- stemperatur zu hoch ist.
		Die Batterie ist überladen.	Zur Reparaturstelle zurückschicken.
	Fehlercode 03	Die Batteriespannung ist zu hoch.	Überprüfen Sie, ob die Spezifika- tionen und die Menge der Batterien den Anforderungen entsprechen.
	Fehlercode 01	Ventilatorfehler	Ersetzen Sie den Ventilator.
	Fehlercode 06/58	Ausgang abnormal (Inverter-Spannung unter 190V AC oder über 260V AC).	 Reduzieren Sie die angeschlossene Last. Zur Reparaturstelle zurückkehren.
	Fehlercode 08/09/53/57	Interne Komponenten sind ausgefallen.	Zur Reparaturstelle zurückschicken.
	Fehlercode 51	Überstrom oder Spannungsspitze.	Starten Sie das Gerät neu. Tritt der
	Fehlercode 52	Die Busspannung ist zu niedrig.	Fenier erneut aut, wenden Sie sich bitte an das Reparaturzentrum.
	Fehlercode 55	Die Ausgangsspannung ist unausgewogen.	
	Fehlercode 59	Die PV-Eingangsspannung liegt außerhalb der Spezifikation.	Reduzieren Sie die Anzahl der PV-Module in Serie.



Anhang I: BMS-Kommunikationsinstallation

1. Giriş

Wenn Sie eine Lithiumbatterie anschließen, wird empfohlen, ein maßgeschneidertes RJ45-Kommunikationskabel zu kaufen. Bitte wenden Sie sich für Details an Ihren Händler oder Integrator.

Dieses maßgeschneiderte RJ45-Kommunikationskabel überträgt Informationen und Signale zwischen der Lithiumbatterie und dem Inverter. Diese Informationen sind unten aufgeführt:

- Konfigurieren Sie die Ladespannung, den Ladestrom und die Entladeschluss-Spannung entsprechend den Lithiumbatterieparametern neu.
- Lassen Sie den Inverter das Laden starten oder stoppen, basierend auf dem Status der Lithiumbatterie.
- 2. Pinbelegung für den BMS-Kommunikationsanschluss

	Definition	
PIN 1	RS232TX	
PIN 2	RS232RX	
PIN 3	RS485B	
PIN 4	NC	
PIN 5	RS485A	
PIN 6	CANH	
PIN 7	CANL	
PIN 8	GND	



3. Lithium-Batterie-Kommunikationskonfiguration



www.tommatech.de mail@tommatech.de

PYLONTECH

Nach der Konfiguration installieren Sie bitte das LCD-Panel zusammen mit dem Inverter und der Lithiumbatterie mit den folgenden Schritten.

Schritt 1: Verwenden Sie das maßgeschneiderte RJ45-Kabel, um den Inverter mit der Lithiumbatterie zu verbinden.



Schritt 2: Schalten Sie die Lithiumbatterie ein.



Schritt 3: Drücken Sie mehr als drei Sekunden, um die Lithiumbatterie zu starten. Die Ausgangsleistung ist nun bereit.



Schritt 4: Schalten Sie den Wechselrichter ein.

Schritt 5: Stellen Sie sicher, dass der Batterietyp im LCD-Programm 5 auf "PYL" eingestellt ist.

Wenn die Kommunikation zwischen dem Inverter und der Batterie erfolgreich ist, wird das Batteriesymbol auf dem LCD-Display blinken. In der Regel dauert es länger als 1 Minute, um die Kommunikation herzustellen.



WECO

Schritt 1: Verwenden Sie ein maßgeschneidertes RJ45-Kabel, um den Inverter mit der Lithiumbatterie zu verbinden.



Schritt 2: Schalten Sie die Lithiumbatterie ein.



Schritt 3: Schalten Sie den Inverter ein.

Schritt 4: Stellen Sie sicher, dass der Batterietyp im LCD-Programm 5 auf "WEC" eingestellt ist.



Wenn die Kommunikation zwischen dem Inverter und der Batterie erfolgreich ist, wird das Batteriesymbol auf dem LCD-Display "blinken". In der Regel dauert es länger als 1 Minute, um die Kommunikation herzustellen.



1. LCD-Display Informationen

Drücken Sie die Tasten "AUF" oder "AB", um die LCD-Anzeige zu wechseln. Es werden Akkupack und Akkugruppennummer angezeigt, bevor die "Haupt-CPU-Versionsprüfung" wie unten dargestellt durchgeführt wird.



Aktive Funktion

Diese Funktion dient zur automatischen Aktivierung der Lithiumbatterie bei der Inbetriebnahme. Nach erfolgreicher Batterieverkabelung und Inbetriebnahme aktiviert der Wechselrichter die Batterie automatisch, wenn keine Batterie erkannt wird.



5.Code-Referenz

İlgili bilgi kodu LCD ekranda görüntülenecektir. İşlem için lütfen inverter LCD ekranını kontrol edin.

Kod	Beschreibung
<u>50</u> *	Wenn der Batteriestatus das Laden und Entladen nicht zulässt, nachdem die Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie erfolgreich war, wird Code 60 angezeigt, um das Laden und Entladen der Batterie zu stoppen.
<u>5</u>]≏	 Kommunikationsverlust (nur verfügbar, wenn der Batterietyp auf "Lithi- um-Ionen-Batterietyp" eingestellt ist.) Nach dem Anschließen der Batterie wird 3 Minuten lang kein Kommu- nikationssignal erkannt. Ein Summer ertönt. Nach 10 Minuten stoppt der Wechselrichter das Laden und Entladen der Lithiumbatterie. Nach erfolgreicher Verbindung von Wechselrichter und Batterie kommt es zu einem Kommunikationsverlust, der Summer ertönt sofort.
52	Die Batterienummer hat sich geändert. Dies liegt wahrscheinlich an einem Kommunikationsverlust zwischen den Akkupacks. Bitte überprüfen Sie die Kabel zwischen den Akkus.
<u>59</u> *	Wenn der Batteriestatus nach erfolgreicher Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie nicht zum Laden zugelassen wird, wird Code 69 angezeigt, um den Ladevorgang zu stoppen.
[][] [_]	Wenn der Batteriestatus nach erfolgreicher Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie aufgeladen werden muss, wird der Code 70 zum Laden der Batterie angezeigt.
_]_∞	Wenn die Batterie nach erfolgreicher Kommunikation zwischen Wechselrichter und Batterie nicht entladen werden kann, wird Code 71 angezeigt, um die Entladung der Batterie zu stoppen.



Anhang II: WLAN-Bedienungshandbuch im Remote-Panel (optional)

1.Einführung

Das WLAN-Modul ermöglicht die drahtlose Kommunikation zwischen netzunabhängigen Wechselrichtern und der Überwachungsplattform. Durch die Kombination des WLAN-Moduls mit der WatchPower-App, die sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar ist, können Nutzer ihre Wechselrichter umfassend aus der Ferne überwachen und steuern. Alle Datenlogger und Parameter werden in der iCloud gespeichert.

Die wichtigsten Funktionen dieser App:

- Zeigt den Gerätestatus im Normalbetrieb an.
- Ermöglicht die Konfiguration der Geräteeinstellungen nach der Installation.
- Benachrichtigt Benutzer bei Warnungen oder Alarmen.
- Ermöglicht die Abfrage von Wechselrichter-Verlaufsdaten.



2. WatchPower App

2. 1. Download und Installation der App

Betriebssystemanforderungen für Ihr Smartphone:

iOS unterstützt iOS 9.0 und höher.

Android unterstützt Android 5.0 und höher.

Bitte scannen Sie den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone und laden Sie die WatchPower-App herunter.





iOS sistem

Android sistem

Oder Sie können die App "WatchPower" im Apple® Store oder "WatchPower Wi-Fi" im Google® Play Store finden.

%

2.2. Ersteinrichtung

Schritt 1: Erstregistrierung

Tippen Sie nach der Installation auf das Verknüpfungssymbol, um die App auf Ihrem Wobilgerät zu öffnen. Tippen Sie dort auf "Registrieren", um zur Benutzerregistrierung zu gelangen. Geben Sie alle erforderlichen Informationen ein und scannen Sie die PN der Remote-Box, indem Sie auf das Symbol tippen. Alternativ können Sie die PN direkt eingeben.



V100	 Register
tents) while pair parmy	Pantal sector may care
ance error the parameter	Property line provide
Re-unitar biy	Walk a series was pressed in
Logia	Passa erter ertil
III Donte	Press and the proper worked
wi-Hi Comg	Printer under Brie Mit Pillandade Pill
	fiogister

Anschließend wird das Fenster "Registrierung erfolgreich" angezeigt. Tippen Sie auf "Jetzt starten", um mit der Einrichtung der lokalen WLAN-Netzwerkverbindung fortzufahren.



Schritt 2: Lokale WLAN-Modulkonfiguration

Sie befinden sich nun auf der Seite "WLAN-Konfiguration". Die detaillierte Einrichtungsanleitung finden Sie im Abschnitt "Wie verbinden Sie sich?". Folgen Sie diesen Anweisungen, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.



Öffnen Sie "Einstellungen WLAN" und wählen Sie den Namen des verbundenen WLANs. Der Name des verbundenen WLANs entspricht Ihrer WLAN-PN-Nummer. Geben Sie das Standardpasswort "12345678" ein.





Kehren Sie anschließend zur WatchPower-App zurück und tippen Sie auf " Confirm Corrected Wi-Fi Madule das WLAN-Modul erfolgreich verbunden ist.

", sobald

Schritt 3: WLAN-Netzwerkeinstellungen

Tippen Sie ? auf das Symbol, um den Namen Ihres lokalen WLAN-Routers auszuwählen (für den Internetzugang) und geben Sie das Passwort ein.

C Win-Fi Coeffig Diagnosis Currently convected Win71 Q0818010011284 Deserted Bin71 Moore	Wi-Fi Config Diagnosis Image: Contractive Wi-Fi Output/Diagnosis OUB18010011284 Contractive Wi-Fi Contractive Wi-Fi Output/Diagnosis	Control Control Degree	
Connect The Wi-R Module P Researchings	Connect The Wi-Fi Module P Rese context with the selected to demons	Connect The Antones Destruction Connect The Local Antones Mit 71 Module Settings of Pressure Connect Antones and A	
Router Hanna and All Install	Router wifi_test 😤	Fouter Successful setup	
Pessword Plane and Page-1	Password	This WET Linguide in second eg. present sect. 7 S	

Schritt 4: Tippen Sie auf "Bestätigen", um die WLAN-Konfiguration zwischen dem WLAN-Modul und dem Internet abzuschließen.



Wenn die Verbindung fehlschlägt, wiederholen Sie bitte Schritt 2 und 3.



Diagnosefunktion

Sollte die Überwachung des Moduls nicht ordnungsgemäß funktionieren, tippen Sie oben rechts auf " **Diagnosis** ", um weitere Informationen zu erhalten. Es wird ein Reparaturvorschlag angezeigt. Befolgen Sie diesen, um das Problem zu beheben. Wiederholen Sie anschließend die Schritte in Kapitel 4.2, um die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Tippen Sie nach Abschluss aller Einstellungen auf "Neudiagnose", um die Verbindung wiederherzustellen.



< Network diagnostics	< Network diagnostics
Repair suggestion Rediagnosis	Repair suggestion Rediagnosis
The Inverter and the datalogger communicate abnormally.	
Pissas check if the investor and the datalogger are presented on rearright.	
Pissage check if the Inverter address is between 1 and 3.	The diagnosis is successful!
 Please check if the connection between the Invertee and the collector is abnormal, such as poor contact caused by exideon or locenees of the interface, revene connection of the 485 interface AB line, and tata line damage. 	
Try restarting the kneeter and datanger to see it the anomaty is eliminated	
Datalogger and router communication abnormalities	
 Please confists that the wireless subtry retwork setting has been made. 	
 Make sure that the datalogger is set up to correct to AP hotopots sent by hardware devices soch as writies routers indicad of vitral AP hotopols. 	

2-3. Anmeldung und App-Hauptfunktionen

Nach Abschluss der Registrierung und der lokalen WLAN-Konfiguration geben Sie Ihren registrierten Namen und Ihr Passwort ein, um sich anzumelden.

Hinweis: Aktivieren Sie "Angemeldet bleiben", um sich anschließend bequem anmelden zu können.



Übersicht

Nach erfolgreicher Anmeldung können Sie auf die Seite "Übersicht" zugreifen, um einen Überblick über Ihre Überwachungsgeräte zu erhalten.

Sie erhalten außerdem Informationen zum Gesamtbetriebszustand und zu den Energiedaten (aktuelle Leistung und heutige Leistung, siehe Abbildung unten).





Geräte

Tippen Sie 🧱 auf das Symbol (unten), um zur Geräteliste zu gelangen. Sie können hier alle Geräte überprüfen, indem Sie WLAN-Module hinzufügen oder löschen



Gerät hinzufügen Gerät löschen (nach links wischen)

Tippen Sie 🕒 oben rechts auf das Symbol und geben Sie die Teilenummer manuell ein, um das Gerät hinzuzufügen. Die Teilenummer befindet sich unten auf dem LCD-Display der Fernbedienung. Tippen Sie nach Eingabe der Teilenummer auf "Bestätigen", um das Gerät zur Geräteliste hinzuzufügen.



For more information about Device List, please refer to the section 2.4.

ME

Auf der ME-Seite können Nutzer "Meine Informationen" ändern, darunter [Benutzerfoto], [Kontosicherheit], [Passwort ändern], [Cache leeren] und [Abmelden], wie in den folgenden Diagrammen dargestellt.



		< 4	ccount Security
		Modily Pasaword	
	vie -	К М	ledity Password
	Cloud Walker	Set the WatchPower a WatchPower with you	account, you can login directly to r account.
	255	My account	Cloud Walker
Devices	0 Warris	Old pasaword	Parameters Harvell Journey
Account Security	÷2	New password	Passa cont for the passenge
About			
Clear Cache	3.6248	Confirm password	

2-4. Geräteliste

In der Geräteliste können Sie die Geräteinformationen aktualisieren und anschließend auf das gewünschte Gerät tippen, um dessen Echtzeitstatus und zugehörige Informationen zu überprüfen und Parametereinstellungen zu ändern. Weitere Informationen finden Sie in der Parametereinstellungsliste.

D	evice List	Ð		Device Li	st	Ð	< 1003170610330	• • •
Q. Please enter the allas or SN of device			Q. Please ent	ter the alias or	SN of device	14	Battery Mode	
Al status 🗸	Alia	s.A.z ~	Allatetus	~	Allas A-Z ~		- 10 A	
Pull down to refresh Last updated: Today 14:15 • 10031706103300 Device: SN:10031706103300 Debelogger PH:0081930000185		5	e 100 Device Datatos	3170610330 5A:1003170610 gger PN: 008193	0 3300 10000181	×	- P rate	
		. ×.					Basic Information	product inf
		0.5					Grid Voltage	0.0V
							Orid Frequency	0.0112
							PV seput Voltage	0.0%
							Battury Verlage	20.29
							Battery Caracity	100N
							Rathery Charging Current	10A
							Bettery Discharge Current	04
	10-241 - 24						.AC Output Voltage	229.8V
() Description	Distant	8		Devices	8	9	AC Output Frequency	60.0H2

Gerätemodus

Oben auf dem Bildschirm wird ein dynamisches Leistungsdiagramm angezeigt, das den aktuellen Betrieb veranschaulicht. Es enthält fünf Symbole für PV-Leistung, Wechselrichter, Last, Netzgerät und Batterie. Je nach Wechselrichtermodell werden die Modi Standby-Modus, Netzbetrieb und Batteriebetrieb angezeigt.

[Standby-Modus] Der Wechselrichter versorgt die Last erst mit Strom, wenn der Ein-Schalter gedrückt wird. Ein qualifiziertes Versorgungsunternehmen oder eine Photovoltaik-Quelle kann die Batterie im Standby-Modus laden.



[Netzbetrieb] Der Wechselrichter versorgt die Verbraucher mit oder ohne PV-Ladung vom Netzbetreiber. Ein qualifiziertes Versorgungsunternehmen oder eine PV-Quelle kann die Batterie laden.





[Batteriemodus] Der Wechselrichter versorgt die Verbraucher mit oder ohne PV-Ladung aus der Batterie. Die Batterie kann nur über eine PV-Quelle geladen werden.



Gerätealarm und Namensänderung

Tippen Sie auf dieser Seite auf das 🛕 Symbol oben rechts, um zur Gerätealarmseite zu gelangen. Dort können Sie den Alarmverlauf und detaillierte Informationen einsehen. Tippen Sie oben rechts 📝 auf das Symbol. Ein leeres Eingabefeld wird geöffnet. Bearbeiten Sie anschließend den Namen Ihres Geräts und tippen Sie auf "Bestätigen", um die Namensänderung abzuschließen.



Geräteinformationsdaten

Benutzer können durch Wischen nach links die 【Grundlegende Informationen】, 【Produktinformationen】, [Bewertungsinformationen], [Verlauf] und [WLAN-Modulinformationen] abrufen.



nach Links wischen

TommaTech GmbH - Garching b. München / GERMANY



[Basisinformationen] zeigt grundlegende Informationen zum Wechselrichter an, darunter Wechselspannung, Wechselfrequenz, PV-Eingangsspannung, Batteriespannung, Batteriekapazität, Ladestrom, Ausgangsspannung, Ausgangsfrequenz, Ausgangsscheinleistung, Ausgangswirkleistung und Lastprozentsatz. Bitte nach oben scrollen, um weitere grundlegende Informationen anzuzeigen.

[Produktionsinformationen] zeigt Modelltyp (Wechselrichtertyp), Haupt-CPU-Version, Sekundär-CPU-Version und WLAN-Version an

[Nenndaten] Zeigt Informationen zu Nennspannung, Nennstrom, Batterienennspannung, Nennausgangsspannung, Nennausgangsfrequenz, Nennausgangsstrom, Nennausgangsscheinleistung und Nennausgangswirkleistung an. Für weitere Informationen zu den Nenndaten scrollen Sie bitte nach oben.

[Historie] zeigt die Aufzeichnung der Geräteinformationen und die Einstellung rechtzeitig an

[Wi-Fi Module Information] displays of Wi-Fi Module PN, status and firmware version.

Parametereinstellung

Auf dieser Seite können Sie Funktionen aktivieren und Parameter für Wechselrichter einrichten. Bitte beachten Sie, dass die Angaben auf der Seite "Parametereinstellungen" im folgenden Diagramm je nach Modell des überwachten Wechselrichters abweichen können. Hier werden einige Punkte kurz erläutert: [Ausgangseinstellungen], [Batterieparametereinstellungen], [Elemente aktivieren/deaktivieren] und [Auf Standardwerte zurücksetzen].

< 92931706103012 Surrey Mose	
y Parameter Setting	Wi-Fi Moss
Guided Beining	2 ×
Industry Parameter Setting	5
Ended Frank Inner	×
Particle to the defaults.	2
Time your setting	5
Wi-Hitkshin configuration	2

Es gibt drei Möglichkeiten, die Einstellungen zu ändern. Diese variieren je nach Parameter.

- a) Auflistung von Optionen zum Ändern von Werten durch Antippen einer davon.
- b) Aktivieren/Deaktivieren Sie Funktionen, indem Sie auf die Schaltfläche "Aktivieren" oder "Deaktivier en" klicken.
- c) Ändern Sie die Werte durch Klicken auf die Pfeile oder durch direkte Eingabe der Zahlen in die Spalte. Jede Funktionseinstellung wird durch Klicken auf die Schaltfläche "Festlegen" gespeichert.

Eine allgemeine Beschreibung der Parametereinstellungen finden Sie in der folgenden Liste. Beachten Sie, dass die verfügbaren Parameter je nach Modell variieren können. Detaillierte Einstellungsanweisungen finden Sie stets im Originalhandbuch.

Liste der	Parametereinstellungen:
-----------	-------------------------

Artikel		Beschreibung	
Ausgabeein- stellung	Priorität der Ausgabequelle	Zum Konfigurieren der Priorität der Laststromquelle.	
	AC-Eingangsbereich	Bei Auswahl von "USV" ist der Anschluss eines PCs möglich. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch.	
		When selecting "Appliance", it's allowed to connect home appliances	
	Ausgangsspannung	Zum Einstellen der Ausgangsspannung.	
	Ausgangsfrequenz	Zum Einstellen der Ausgangsfrequenz.	



Artikel		Beschreibung			
Batteriepara- meterein- stellung	Batterie-Typ :	Zum Einstellen des angeschlossenen Batterietyps.			
	Batterie- Abschaltspannung/SOC	So stellen Sie die Entladestoppspannung bzw. den Ladezustand (SOC) der Batterie ein. Die empfohlene Spannung bzw. der Ladezustand (SOC) je nach angeschlossenem Batterietyp finden Sie in der Produktanleitung.			
	Zurück zum Netz Spannung/Ladezustand	Wenn "SBU" oder "SOL" als Ausgangsquellenpriorität eingestellt ist und die Batteriespannung unter dieser Einstellung oder dem Ladezustand (SOC) liegt, wechselt das Gerät in den Netzbetrieb und das Netz versorgt die Last mit Strom.			
	Zurück zur Entladespannung/ Ladezustand	Wenn "SBU" oder "SOL" als Ausgangsquellenpriorität eingestellt ist und die Batteriespannung höher als diese eingestellte Spannung oder der Ladezustand (SOC) ist, kann die Batterie entladen werden.			
	Ladequellenpriorität:	So konfigurieren Sie die Priorität der Ladequelle			
	Max. Ladestrom				
	Max. AC-Ladestrom	Hiermit werden die Batterieladeparameter eingestellt. Die wählbaren Werte können je nach Wechselrichtermodell variieren. Weitere Informationen finden Sie in der Produktapleitung			
	Erhaltungsladespannung	weitere monnationen miden sie in der Froduktahleitung.			
	Hauptladespannung	Hiermit werden die Batterieladeparameter eingestellt. Die wählbare Werte können je nach Wechselrichtermodell variieren. Weitere Informationen finden Sie im Produkthandbuch			
	Batterieausgleich	Aktivieren oder deaktivieren Sie die Batterieausgleichsfunktion.			
	Echtzeit-Aktivierung Batterieausgleich	Es handelt sich um eine Echtzeitaktion zur Aktivierung des Batterieausgleichs			
	Ausgeglichene Auszeit	So richten Sie die Dauer für den Batterieausgleich ein			
	Ausgleichszeit	Zum Einstellen der verlängerten Zeit für den Batterieausgleich.			
	Ausgleichszeitraum	So richten Sie die Frequenz für den Batterieausgleich ein			
	Ausgleichsspannung	Zum Einstellen der Batterieausgleichsspannung.			
Funktionen aktivieren/	LCD Automatische Rückkehr zum Hauptbildschirm	Wenn diese Option aktiviert ist, kehrt der LCD-Bildschirm nach einer Minute automatisch zum Hauptbildschirm zurück.			
deaktivieren	Fehlercodeaufzeichnung	Wenn diese Option aktiviert ist, wird beim Auftreten eines Fehlers ein Fehlercode im Wechselrichter aufgezeichnet.			
	Hintergrundbeleuchtung	Wenn deaktiviert, wird die LCD-Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet, wenn die Bedienfeldtaste 1 Minute lang nicht betätigt wird.			
	Bypass-Funktion	Wenn aktiviert, wechselt das Gerät in den Netzmodus, wenn im Batteriebetrieb eine Überlastung auftritt.			
	Pieptöne bei Unterbrechung der Primärquelle	Wenn aktiviert, ertönt der Summer, wenn die Hauptquelle eine Störung aufweist.			
	Automatischer Neustart bei Übertemperatur	Wenn deaktiviert, wird das Gerät nach Behebung der Übertemper- aturstörung nicht neu gestartet.			
	Automatischer Neustart bei Überlast	Wenn deaktiviert, wird das Gerät nach einer Überlast nicht neu gestartet			
	Summer	Wenn deaktiviert, ertönt der Summer bei einem Alarm oder einer Störung nicht			
Auf Werkse- instellungen zurücksetzen	Diese Funktion setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.				



