



TommaTech Cloud Power Serisi Isı Pompası WiFi Bağlantı Kılavuzu

İÇİNDEKİLER

KILAVUZ AÇIKLAMASI.....	3
TOMMATECH CLOUD BAĞLANTISI.....	3
1.1. UYGULAMA İNDİRME	3
1.2. UYGULAMA KAYDI	4
1.3. UYGULAMAYA GİRİŞ.....	6
1.4. CİHAZ EKLEME	6
1.4.1. WiFi Bağlantı Yöntemi(Bluetooth Modu)	6
1.4.2. Uygulama Bağlantısı	8
1.5. CİHAZ YÖNETİMİ.....	9
1.5.1. Gösterge Paneli	10
1.5.2. Mod Ayarı	11
1.5.3. Su Sıcaklığı Ayarı	11
1.5.4. Zamanlayıcı Ayarı.....	12
1.5.5. Güç Tüketimi Eğrisi Görünümü	13
1.5.6. Cihaz Paylaşımı	13

Kılavuz Açıklaması

Bu kılavuz, TommaTech Cloud uygulamasında Power Serisi Isı pompasının bağlantı adımlarını içermektedir.

TommaTech Cloud Bağlantısı

1.1. Uygulama İndirme

Lütfen Apple® store veya Google® Play Store'dan "**TommaTech Cloud**" uygulamasını bulun. Bu uygulamayı cep telefonunuza yükleyin.Veya aşağıdaki QR kodunu tarayın ve **TommaTech Cloud** Uygulamasını indirin.




1.2. Uygulama Kaydı

1.Adım:Kayıt ol düğmesine dokununuz.

2.Adım: Bulunduğunuz Ülkeyi seçin,


3.Adım: Geçerli E-posta adresinizi girin

4.Adım: Devam etmek için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini onaylayın.





5.Adım:Ardından “Doğrulama Kodunu Al” seçeneğine dokunun, mailinize gelen doğrulama kodunu girin, hesabınız oluşturulacaktır.

6.Adım:Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için bazı izinleri rica ediyoruz.Lütfen açılan sayfada gerekli olan izinleri kontrol ederek onaylayın ve ardından “**Uygulamaya Git**” butonuna dokunun.



1.3. Uygulamaya Giriş

1. “Giriş” düğmesine dokunun → Hesap şifrenizi girin → Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesini kabul etmek için kutuyu işaretleyin.
2. “Giriş Yap” düğmesine dokunun, uygulama yüklendikten sonra ilk kez giriş yapıyorsanız uygulama kılavuz haritası görüntülenir.




1.4. Cihaz Ekleme

1.4.1. WiFi Bağlantı Yöntemi(Bluetooth Modu)

1.Adım: ©Varsayılan olarak, ilk güç açıldıktan sonra 10 saniye içinde bağlanabilir ve 10 saniye sonra düğmelere basılarak bağlanması gerekir. (10s, wifi'nin düşük güç tüketimine girmesi için gecikmedir)

Akıllı dağıtım moduna manuel olarak girin: kablolu kontrol cihazının WIFI arayüzünde "AKILLI MOD "veya "AP MODU "u seçin, akıllı dağıtım moduna girmek için "Cihaz ekle "ye tıklayın, ana arayüzdeki " " simgesi yanıp söner ve cep telefonu ağı yapılandırmaya başlayabilir.

©3 dakika sonra ağ yapılandırma durumundan çıkın, "  " simgesi yanıp sönmeyi durdurur ve WIFI modülü artık ağa bağlı değildir. Ağı tekrar yapılandırmak istiyorsanız, WIFI arayüzündeki




"Cihaz Ekle" düğmesine tekrar tıklamanız gerekir.

©3 dakika sonra ağ yapılandırma durumundan çıkın, "  " simgesi yanıp sönmeyi durdurur ve WIFI modülü artık ağa bağlı değildir. Ağı tekrar yapılandırmak istiyorsanız, WIFI arayüzündeki "Cihaz Ekle" düğmesine tekrar tıklamanız gerekir.

2.Adım: ©Telefonun bluetooth'unu açın

©Cep telefonunun WIFI işlevini açın ve WIFI etkin noktasına bağlanın. WIFI etkin noktası, şekilde gösterildiği gibi normal olarak İnternet'e bağlanabilmelidir: WIFI etkin noktasını bağlayın "123456789".






1.4.2. Uygulama Bağlantısı

1.Adım: Uygulama anasayfasında sağ üst köşedeki “Cihaz Ekle” butonuna ya da ilk defa cihaz ekleyecekseniz anasayfada bulunan “Cihaz Ekle” butonuna tıklayabilirsiniz

2.Adım: Açılan Sayfada Power Serisi Isı pompasının eşleşme modunda olduğunu görebilirsiniz.


3.Adım: “Ekle” tuşuna tıklayarak doğru Wi-Fi SSID ve şifresini girin.

4.Adım: Cihaz Başarılı bir şekilde eklendi sayfası açıldıktan sonra “Tamamlandı” butonuna tıklayın.




1.5. Cihaz Yönetimi

1. Isı pompası anlık güç tüketim değerini anasayfada görebilirsiniz.
2. Anasayfa da ısı pompasına tıklayarak güç tüketim grafiklerine erişebilirsiniz.
3. Eysel cihaz bölümünden ısı pompası arayüzüne, cihaz detayına tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz.




1.5.1. Gösterge Paneli

Evsel sekmesinde bulunan cihaza tıklayıp arayüze erişim sağlayabilirsin.




1.5.2. Mod Ayarı

© Mod değiştirmek için ekipman operasyonunun ana arayüzünde "Çalışma modu"na tıklayın ve mod seçim arayüzü aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi açılacaktır, sadece seçmeniz gereken moda tıklayın.





1.5.3. Su Sıcaklığı Ayarı

©Ayarlar arayüzünde, İstenen Sıcaklığı ve Dönüş farkı Sıcaklığını ayarlamak için "Su Sıcaklığı Ayarı"na tıklayın




1.5.4. Zamanlayıcı Ayarı

©Ayar arayüzünde, zamanlayıcı ayarına girmek için "zamanlama"ya tıklayın, zamanlayıcı eklemek için tıklayın.



1.5.5. Güç Tüketimi Eğrisi Görünümü

Ayar arayüzünde, güç tüketimi eğrisi arayüzüne girmek için "Güç İstatistikleri Modülü"ne tıklayın.



1.5.6. Cihaz Paylaşımı

©Bağlı cihazı paylaşın, paylaştırmacı aşağıdaki sırayla çalışır.

©Başarılı bir paylaşımdan sonra, liste artacak ve paylaşılan kişiyi gösterecektir.

Paylaşım arayüzünün çalışması aşağıdaki gibidir:

